

# バーナーの使い方

※バーナーを持つ手は、滑らないよう軍手を外します。



①バーナーを真っ直ぐ持ち、つまみを左に90度回します。



②点火スイッチを指ではさみ、押して点火します。



③つまみを回して火力を調整し、火を近づけて杉板の表面が均一に黒くなるように焼きます。



④使い終わったら、つまみがとまるまで右に回して火を止めます。

## 【注意事項】



※ 危険なので人に向けない！

※ バーナーの先を触らない！

(高温のため、火傷の原因となります)

※ ガスボンベを逆さに持たない！

(逆さにするとバーナーの火が消えてしまいます)